

濾過装置点検表

機器仕様	使用系統名	付帯設備				
	濾過機型式					
	ポンプ型式					
	熱交換器型式	滅菌器型式				
	電動三方弁	接続径	A 100V・200V	バルコ・KITZ		
	電動二方弁	接続径	A 100V・200V	バルコ・KITZ		
	ミキシング	接続径	A 型式 型	水位計 電極 5P・3P		
機器名称	各点検項目		点検判断基準		結果・測定値	判定
濾過装置	外面	缶体	腐食・損傷・水漏れ			
		前配管	腐食・亀裂・水漏れ			
		切替弁	接続部・弁越漏れ・異常音・動作			
		圧力計	指示圧・動作		Mpa	
		ボルト類	損傷・紛失・緩み			
		仕切弁・配管	弁越漏れ・腐食・損傷・水漏れ			
	内部	濾過材	汚・目詰まり			
		缶体	腐食・損傷			
	除毛器	本体・蓋	内外部腐食・損傷・閉具合・パッキン			
		網	目詰まり・腐食・変形			
	循環ポンプ	本体	腐食・損傷・水漏れ			
		軸封部	腐食・損傷・水漏れ・グリス			
		圧力・電流計	指示圧・動作・指示値・電流値		Mpa A	
		絶縁抵抗	計測値			
圧注装置 気泡装置	ポンプ 気泡機	本体	腐食・損傷・水漏れ			
		軸封部・モーター	腐食・損傷・水漏れ・グリス・異音			
		圧力計・電流	指示圧・動作・指示値		Mpa A	
		絶縁抵抗値	計測値			
	除毛器	ベルト・フィルター	損傷・目詰まり・その他			
		本体・蓋	内外部腐食・損傷・閉具合・パッキン			
	ノズル類 気泡マット	空気吸込口	腐食・汚れ・目つまり・その他			
		ジェットノズル	腐食・汚れ・目つまり・その他			
		打たせノズル	腐食・汚れ・目つまり・その他			
		気泡板	腐食・汚れ・目つまり・その他			
熱交換器	外面	缶体	腐食・損傷・水漏れ			
		接続配管	腐食・損傷・水漏れ			
滅菌装置	外観	チューブ	腐食・損傷・詰まり			
		ポンプ本体	動作・損傷・液漏れ・エア - 抜き			
		注入ホース	損傷・液漏れ			
		注入弁	損傷・液漏れ			
		薬液タンク	損傷・液漏れ			
		モーター	異常音・絶縁抵抗			
	内部	ダイヤフラム	損傷・目詰まり			
		注入ホース	損傷・液漏れ			
温度制御	電動三方弁	本体	損傷・液漏れ・動作			
		モーター	動作・異常音			
		接続配管	腐食・損傷・水漏れ			
	温度センサー	保護管	損傷・汚れ			
水位制御	電動二方弁	本体	損傷・液漏れ・動作			
		モーター	動作・異常音			
		接続配管	腐食・損傷・水漏れ			
	水位計	本体	損傷・液漏れ・内部汚れ			
		電極棒	損傷・腐食・汚れ			
	ミキシング	本体	腐食・損傷・水漏れ			
		内部	腐食・損傷・汚れ			
制御盤	外面	ランプ	球切れ			
		スイッチ	損傷・動作			
		本体	腐食・損傷			
	内部	絶縁抵抗	計測値			
		リレー	動作			
		漏電ブレーカ	テスト動作			

判定マーク / = 該当無し = 異常無し = 要注意 x = 異常あり 交換・清掃等必要
 点検実施日 年 月 日 点検実施者 確認者 印

*該当しない項目には斜線を引く